



ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Душевая система Арт.: Torne SX-4310/00 Torne SX-4310/03



Timo – марка заслуживающая доверия



Список деталей:

- 1 Держатель душа
- 2 Штанга тропического душа
- 3 Тропический душ
- 4 Ручная лейка
- 5 Держатель ручной лейки
- 6 Шланг душа
- 7 Крепеж к стене
- 8 Эксцентрики
- 9 Корпус смесителя
- 10 Инструкция

Системные требования:


Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:


- Прочистить трубопровод до установки.
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 3-5 бар.
- Максимальное статическое давление 8 бар.
 Если давление превышает или может превысить данный уровень,
 необходимо установить сертифицированный редуктор давления.
- Максимальная температура горячей воды 80° С. Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкоймеханической очистки 100 мкр. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

STOP

ШТАНГА ТРОПИЧЕСКОГО ДУША НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ВЫСОТЕ!

Рекомендуем собрать душевую систему и замерить комфортную высоту тропического душа, чтобы определить точное место выводов труб под смеситель.






Установка:

Промойте впускные трубы перед установкой смесителя.





Прикрутите эксцентрики на выходе труб. Убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной - справа.



Отрегулируйте эксцентриками горизонтальное положение смесителя и зафиксируйте корпус смесителя с помощью винтов.

Установите штангу тропического душа с крепежом на корпус смесителя, отрегулируйте штангу ПО уровню. Нанесите на стене отметки для крепежных винтов. Закрепите штангу на стене крепежными винтами.






Соедините держатель тропического душа с крепежём и затяните его винтами.

Закрепите держатель ручной лейки на стене в удобном для вас положении.

Привинтите тропический душ к держателю. Прикрутите ручную лейку к шлангу, а шланг к смесителю.

Проверьте работу смесителя.



Работа смесителя:

Включение и выключение смесителя, увеличение напора и регулировка температуры воды осуществляется поворотом ручки на корпусе смесителя.



Переключение режимов подачи воды «Тропический душ», «Излив» и «Ручной душ» осуществляется нажатием кнопок, расположенных на корпусе смесителя.

Гарантия, обслуживание и уход:

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, безцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.



Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать:

жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие.

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводка- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- Механических повреждениях и комплектующих деталей смесителя.
- Неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- Ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- Загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- При естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

\ртикул
Наименование товара
lата продажи
Іродавец

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя

Адрес стационарного сервисного центра ТІМО (без выезда мастера): 143442, Московская обл., г. Красногорск, пос. Отрадное, Пятницкое шоссе, 6-й км, стр. 9, здание 13 8 (495) 772-35-21 • 8 (925) 772-35-21.

Режим работы: понедельник-пятница с 11:00-18:00

